
DENON 取扱説明書

DVD-F100

DVD VIDEO PLAYER

DVD ビデオプレーヤー





目 次

lt	1 使用上のご注意	2 ~ 6
	2 取り扱い上のご注意	7
じ	3 ディスクについて	8
	4 本機の特長	9
め	5 付属品について	10
	6 保証とサービスについて	10
(15	7 ディスクの取り扱いとご注意	11

統		12 10
準	9 各部の名前とはたらき	17、18
	10 リモコンについて	19、20
借	11 ディスクの入わかた	21

8 接続のしかた

操		再生のしかた	22 ~ 25
採	13	ON-SCREEN画面を使って操作する	26
	14	くり返し再生する	27、28
	15	好きな順に再生する	29
	16	順不同に再生する	30
	17	マルチ機能の使いかた	31 ~ 33
作		メニューの使いかた	34、35
TF	19	初期設定の変更のしかた	36 ~ 44

その他	20 故障かなと思ったら 21 主な仕様	45 46
-----	-------------------------	----------

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正 しくご使用ください。

お読みになった後は、後日お役に立つこともあります ので、必ず保管してください。

使用上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いい ただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するた めに、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のように なっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示し ています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

「 絵表示の例 1



△ 記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。



♪ 警告

安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く

煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がするなどの異常状態のま ま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源を切り、 必ず電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認して から販売店に修理をご依頼ください。



電源プラグをコンセント から抜け

お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

内部に異物を入れない

通風孔、ディスク挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを 差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因と なります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。





⚠ 警告 つづき

安全上お守りいただきたいこと

水が入ったり、濡らしたりしないように

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。火災・感電 の原因となります。



電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。 また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コード が破損し、火災・感電の原因となります。





電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

キャビネット(天板・裏ぶた)を外したり、改造したりしない 内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。 この機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の 原因となります。



雷が鳴り出したら

アンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となりま す。



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となります。



落としたり、キャビネットを破損した場合は

まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご 連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



取り扱いについて

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。



水場での使用禁止

⚠ 警告 つづき

取り扱いについて

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水 などが入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



この機器の上に小さな金属物を置かない

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを コンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。



⚠ 注意

安全上お守りいただきたいこと

電源コードを熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って 抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあり ます。





濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



ディスク挿入口やカセットテープ挿入口に手を入れない 特に幼いお子様にご注意ください。けがの原因となることがあります。 万一手を挟まれた場合は、すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いて販売店にご連絡ください。



指を挟まれないよう注意

電池を交換する場合は

極性表示に注意し、表示通りに正しく入れてください。間違えますと電 池の破裂・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となること があります。指定以外の電池は使用しないでください。また新しい電池 と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂・液漏れにより、 火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





△ 注意 つづき

安全上お守りいただきたいこと

レーザー光源をのぞき込まない

レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。



機器の接続は説明書をよく読んでから接続する

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器・スピーカーなどの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



置き場所について

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ 湿気やほこりの多いところ



直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

壁や他の機器から少し離して設置する

壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



△ 注意 つづき

取り扱いについて

通風孔をふさがない

内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔が開けてあります。次のような使いかたはしないでください。内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。

あお向けや横倒し、逆さまにする。

押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い場所に押し込む。

テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上に置いて使用する。



この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、壊れたりして、けがの原因となることがあります。



重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。



移動させる場合は

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線・機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。この機器の上にテレビなどを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。





使わないときは

長時間の外出・旅行の場合は

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原 因となることがあります。



お手入れについて

お手入れの際は

安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。感 電の原因となることがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。



なお、内部の掃除費用については販売店などにご相談ください。

2

結露現象について

結露とは

冬期に暖房をした部屋の窓ガラスに水滴がつく ような現象をいいます。

結露が起こる条件は

冬期などに本機を戸外から暖房中の室内に持ち込んだり部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、本機内部の動作部に露がつき正常に動作しなくなることがあります。

結露は夏にエアコンの風が直接当たるところで も起こることがあります。その場合には本機の 設置場所を変えてください。



結露後の処置は

結露が起こった場合は、電源を入れてしばらく放置しておいてください。周囲の状況によって異なりますが、1~2時間で使用できるようになります。

ディスクに露がついている場合がありますの で、きれいに拭き取ってください。

テレビ放送の画面にしま模様が入る場合

本機の電源を入れたままテレビ放送を見ると、 テレビ放送の電波状態によりしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。テレビ放送を見る場合には本機の電源を切ってご覧ください。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

FMやAM放送を受信している場合


FMやAM放送を受信しているときに本機の電源が入っているとFMやAM放送の受信音に雑音が入る場合があります。本機を使用しないときは電源を切っておいてください。

お手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは柔らかい布を使用し、軽く拭き取ってください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に 従ってください。

ベンジン・シンナーなどの有機溶剤および殺虫 剤などが本機に付着すると、変質したり変色す ることがありますので使用しないでください。



使わないときは

ふだん使わないとき


必ずディスクを取り出し、電源 を切ってください。

外出やご旅行の場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから 抜いてください。



移動させるとき

床などを傷つける恐れがあ りますので、引きずらない でください。



接続コードを外したことを確認してからおこなってください。



3 ディスクについて

本機で再生できるディスクは下記の種類です。 ディスクのマークはディスクのレーベル、またはジャケットについています。

再生できる	マーク	記録されて		最大記録時間
ディスク	(ロゴ)	いるもの	大きさ	
	DVD	デジタル	12cm	片面ディスク 約240分
DVD	VIDEO	音声 +		両面ディスク 約480分
ビデオ	ם סעם	デジタル 映像	8cm	片面ディスク 約80分
	VIDEO	(MPEG2方式)	OCIII	両面ディスク 約160分
ビデオCD		デジタル音声 +	12cm	74分
27700	DIGITAL VIDEO	デジタル映像 (MPEG1方式)	8cm	20分
音楽CD		デジタル	12cm	74分
日来00	DIGITAL AUDIO	音声	8cm	20分

下記のディスクは再生できません。 リージョン番号が『2』または『ALL』以 外のDVD DVDオーディオ DVD+RW CVD SVCD DVD-ROM DVD-R/DVD-RAM

DVD-R/DVD-RAM CD-ROM

CD-ROM

CD-I()

VSD

CDV (オーディオパートのみ再生できます。) CD-G (音声は出力されますが、画像は出力されません。)

フォトCD(絶対に再生しないでください。) など


フォトCDについては、書き込まれている データーが破損する恐れがあります。

ディスクに関する用語について

タイトル、チャプター(DVD)

DVDは、いくつかの大きな区切り(タイトル) と小さな区切り(チャプター)に分けられてい ます


それぞれの区切りには番号が割り当てられ、これらの番号をタイトル番号、チャプター番号と呼びます。



トラック(ビデオCD/音楽CD)

ビデオCDや音楽CDは、いくつかの区切り(トラック)に分けられています。

この区切りには番号が割り当てられ、この番号を トラック番号と呼びます。



プレイバックコントロール(ビデオCD)


『プレイバックコントロール付き』などとディスクやジャケットに書かれているビデオCDは、テレビに表示されるメニュー画面を見ながら見たい場面や情報を対話形式で楽しむことができます。

本書では、メニュー画面を用いて再生することをビデオCDの『メニュー再生』と呼びます。

本機はプレイバックコントロール付きビデオCDに対応しています。

ご注意

本機は、国ごとに割り当てられた番号(リージョン番号)がDVDディスクに表示されている場合には、DVDディスクと本機のリージョン番号が一致しないと再生できません。





4 本機の特長

1. 高精度96kHz-24bit D/A Converter 搭載

24bitのハイクオリティーデータを、忠実にD/A変換するために、24bit D/Aコンバーターを採用しています。これにより、S/N・ダイナミックレンジ・歪みなどのオーディオ性能を、さらに引き出すと共に、ハイビット/ハイサンプリング化による高音質を十分に堪能できます。

2. ドルビーデジタルビットストリーム出力対応 < 注1 >

ドルビーデジタルのビットストリーム出力に対応しています。ドルビーデジタルのデコーダーに接続することにより、音の立体感や定位が極めて自然に表現され、あたかも映画館やホールにいるような臨場感がお楽しみいただけます。

3. DTSビットストリーム出力対応<注2>

DVDビデオの音声フォーマットのオプションである、DTSのビットストリーム出力に対応。市販のDTSデコーダーやDTSデコーダー内蔵のAVアンプを接続することで、DTSサウンドを楽しむことができます。

4. 10bitビデオD/Aコンバーターによる高画質

DVDに記録されている8bit/13.5MHzの輝度信号と色差信号を10bit/27MHzまで拡張して再量子化することにより、記録された信号を余裕を持って処理していますので、DVD本来の美しい映像を満喫できます。さらに、色差映像出力端子を装備していますので、より忠実に色彩を再現します。

- 5. 多彩な機能をお楽しみいただけます。
- (1)マルチ音声機能

最大8ヶ国語の音声言語から、お好みの音声言語に切り替えて楽しむことができます。 (音声言語数は、DVDソフトにより異なります。)

(2)マルチ字幕機能

最大32ヶ国語の字幕言語から、お好みの字幕言語に切り替えて楽しむことができます。 (字幕言語数は、DVDソフトにより異なります。)

(3)マルチアングル機能

見たいアングル(角度)に変えて楽しむことができます。 (複数のアングルが記憶されているDVDソフトに限ります。)

(4)視聴制限機能

お子様などに見せたくないDVDソフトを再生できなくすることができます。


<注1>:ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

『Dolby』及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

<注2>: "DTS" is a trademark of Digital Theater Systems, Inc.

5 付属品について

本体とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。



6 保証とサービスについて

- 1 この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入 してお渡し致しますので、記載内容をご確認の うえ大切に保存してください。
- ②保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 保証書の記載内容により、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所(コロムビアサービス網一覧表参照)が修理を申し受けます。(但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となります。)その他詳細につきましては、保証書をご覧ください。
- ③保証期間後の修理については、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。
- 4本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造 打ち切り後8年です。
- 5 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または最寄りの当社営業所にご相談ください。

ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気に なるものです。

隣り近所への配慮 (おもいやり)を十分 にいたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で小さくも大きくもなります。

特に静かな夜間は、小さな音でも通りや すいものです。夜間の音楽鑑賞には、特 に気を配りましょう。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守り ましょう。

7 ディスクの取り扱いとご注意

ディスクについて

本機で再生できるディスクは、8ページにあるマー クがついているものです。

但し、ハート形や八角形など特殊形状のディスク は再生できません。機器の故障の原因となります のでご使用にならないでください。





ディスクの持ちかた

ディスクを装着したり取り出すときは、できるだけ表面を触らないようにしてください。

信号記録面(虹色に光っている面)には、指紋などをつけないようにしてください。



ディスクのお手入れのしかた

ディスクに指紋や汚れが付いた場合、音質や画質が低下したり、途切れることがありますので、 拭きとってからご使用ください。

拭き取りには、市販のディスククリーニングセットまたは柔らかい布などをご使用ください。





内周から外周方向へ軽くふく。

円周に沿ってはふかない。

ご注意

レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬 品も使用しないでください。



取り扱いについてのご注意

指紋・油・ゴミなどをつけないでください。 表面に傷をつけないよう、特にケースからの出し 入れにはご注意ください。

曲げたりしないでください。

熱を加えないでください。

中心の穴を大きくしないでください。

レーベル面 (印刷面)にボールペンや鉛筆などで 文字を書かないでください。

屋外など寒いところから急に暖かいところへ移す と表面に水滴がつくことがありますが、ヘアード ライヤーなどで乾かさないでください。

保存についてのご注意

再生後は必ずディスクを取り出してください。 ほこり・傷・変形などを避けるため、必ずケース に入れてください。

次のような場所には置かないでください。

- 1.直射日光が長時間当たるところ
- 2.湿気・ほこりなどが多いところ
- 3.暖房器具などの熱が当たるところ

ディスクを装着する際のご注意

ディスクは1枚だけ装着してください。2枚以上 重ねて装着すると故障の原因となり、ディスクを 傷つけることにもなります。

8cmディスクは、アダプターを使用せずに確実にディスクガイド(凹部)に合わせて装着してください。正しく装着しないとディスクが脱落しディスクトレイが開かなくなることがあります。

ディスクトレイが引き込まれるときに指を挟まないようにご注意ください。

ディスク以外のものをディスクトレイに載せない でください。

ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。

ディスクにセロハンテープやレンタルCDのラベルなどの糊がはみ出したり、剥がした痕があるものはお使いにならないでください。そのままDVDプレーヤーにかけると、ディスクが取り出せなくなったり、故障する原因となることがあります。

ご注意

接続の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

電源を入れたまま接続をおこなうと雑音が発生し、スピーカーを破損することがあります。


左右のチャンネルを確かめてから正しくLとL、 RとRを接続してください。

電源プラグはしっかり差し込んでください。不 完全な差し込みは雑音発生の原因となります。 電源コードと接続コードを一緒に束ねると、八

ムや雑音の原因となることがあります。

〔(1)AVサラウンドレシーバー(AVR-F100)と接続する

ドルビーデジタルまたはDTSで収録されたDVDの再生時は、本機のデジタル音声出力端子からドルビーデジタルまたはDTSのビットストリームが出力されます。ドルビーデジタルデコーダーまたはDTSデコーダー内蔵のAVアンプに接続することで、映画館やホールにいるような迫力と臨場感ある音声で楽しむことができます。



ご注意

『初期設定』の『音声出力』を『デジタル出力/ノーマル』に設定してください。(41ページ参照。なお、工場出荷時は『デジタル出力/ノーマル』に設定されています。)

DTSに対応していないAVアンプ(デコーダー)を使用する場合、DTSで収録されたDVDを再生すると耳を刺激するような雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。

接続のしかた(つづき)

デジタル音声出力端子(OPTICAL)に光ファイバーコード(市販)を接続するときは



防塵キャップを外し、形状を合わせて奥まで しっかりと差し込んでください。

ご注意

防塵キャップは紛失しないように保管し、端子を使わないときは、ほこりがつかないようにキャップを付けてください。

本機のデジタル音声出力端子から出力される音声について

『音声出力』を『アナログ出力』に設定しているときは、デジタル音声信号は出力されません。(41ページ参照)

再生する		山もされて卒事	
ディスク	音声記録方式	- 出力される音声 	
	ドルビーデジタル	ドルビーデジタルのビットストリーム(1ch~5.1ch) PCM(48kHz/16bit)(2ch)<注1>	
		初期設定『音声出力』で選択してください。(41ページ参照)	
DVD ビデオ	DTS	DTSのビットストリーム 音声出力なし	
		初期設定『音声出力』で選択してください。(41ページ参照)	
	リニアPCM 48kHz/96kHz 16/20/24bit	リニアPCM(48kHz/16bit)(2ch) 音声出力なし	
		初期設定『音声出力』と『LPCM変換モード』で選択してください。 (41ページ参照)	
ビデオCD	MPEG1	PCM(44.1kHz)<注2>	
音楽CD	リニアPCM	リニアPCM (44.1kHz)	

<注1>:ドルビーデジタル信号をPCM信号に変換して出力します。

<注2>:MPEG信号をPCM信号に変換して出力します。

リニアPCM音声とは、音楽CDに用いられている信号記録方式です。

音楽CDでは44.1kHz/16bitで記録されているのに対し、DVDでは48kHz/16bit~96kHz/24bitで記録されていますので、音楽CDよりも高音質の再生が可能です

接続のしかた(つづき)


(2) ワイドテレビ/AVテレビと接続する

付属のオーディオ、ビデオコードで、音声はテレビの音声入力端子と本機の音声出力端子を接続します。 映像はテレビの映像入力端子と本機の映像出力端子を接続します。

S映像出力端子について

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離してテレビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。

S映像入力端子付きテレビには、S端子用接続コード(市販)で接続することをお奨めします。なお本機は、自動的にワイドテレビの画面モードを切り換えるS2規格に対応しています。



ご注意

本機の映像出力は、直接テレビに接続するか、AVアンプを経由して、テレビに接続してください。VTR(ビデオテープレコーダー)経由で接続しないでください。

(ディスクによっては、コピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクをVTRを通して再生するとコピーガードシステムにより、画面がみだれることがあります。)

『初期設定』の『音声出力』を『アナログ出力』 に設定してください。(41ページ参照。なお、 工場出荷時は『デジタル出力/ノーマル』に設 定されています。)

接続のしかた (つづき)


〔(3)色差入力端子付きテレビ/モニターと接続する場合

色差映像出力端子(CR、CB、Y)について

DVDに記録されたY信号、CR信号をダイレクトにDA変換した信号がそのまま出力されるため、 色をより忠実に再現します。

テレビやモニターによって色差映像入力端子の表示が異なります。(PR、PB、Y/R-Y、B-Y、Y/CR、CB、Yなど)詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をお読みください。

ハイビジョン方式専用の色差入力端子に接続しないでください。



ご注意

色差映像出力端子をテレビ/モニターに接続する場合は、市販のビデオコード3本を使用してください。 『初期設定』の『音声出力』を『アナログ出力』に設定してください。(41ページ参照。なお、工場出荷 時は『デジタル出力/ノーマル』に設定されています。)

接続のしかた(つづき)


(4) MDレコーダーやDATデッキなどのデジタル録音機器と接続する

『初期設定』の『音声出力』を下記のように設定してください。(41ページ参照)


『音声出力』 『デジタル出力/PCM変換』

『LPCM変換モード』 『変換する』

正しく設定せずにDVDを再生すると、耳を刺激するような雑音が発生し、スピーカーを破損する恐れがあります。 国内で使われているテレビはNTSC方式です。『初期設定』の『TVタイプ』を『NTSCタイプ』に設定してください。(40ページ参照。なお、工場出荷時は『NTSCタイプ』に設定されています。)



(5)ステレオ機器と接続する




ご注意

『初期設定』の『音声出力』を『アナログ出力』に設定してください。

(41ページ参照。なお、工場出荷時は『デジタル出力/ノーマル』に設定されています。)

(1) フロントパネル



1 電源ボタン

押すと電源が入ります。

もう1度押して『OFF』すると電源が切れます。 スタンバイ状態にするときは、電源が『ON』 の状態で、リモコンのPOWERボタンを押し てください。

スタンバイ状態から電源を『ON』するときは、 リモコンのPOWERボタンを押してください。 電源が『ON』またはスタンバイ状態のとき、 スイッチ上部のランプが点灯します。

2 OPEN/CLOSEボタン

(♠OPEN/CLOSE)

ディスクトレイを開閉させるときに押します。

3 ディスクトレイ

ディスクを装填するところです。

開閉するときは、2 OPEN/CLOSEボタンを押してください。

4 再生ボタンを押しても閉じます。

4 再生ボタン(PLAY)

ディスクを再生するときに押します。

| 5 | 一時停止ボタン(STILL/PAUSE) 映像や音楽を一時的に止めたり、コマ送り再 生するときに押します。

|6|停止ボタン(STOP)

ディスク再生を停止させるときに押します。 (24ページを参照ください)

7 リモコンセンサー

8 ディスプレイ

ディスプレイに再生中のディスク情報を表示します。(18ページを参照ください)

9 スキップボタン(►)

再生中のトラック (チャプター) の頭出しを します。

さらに押すとひとつ前のトラック (チャプター) の頭出しをします。

10スロー/サーチボタン(◀◀ ▶▶)

早送り/早戻しするときに押します。

一時停止しているときに押すとスロー再生しま す。

音声出力ボタン(AUDIO OUTPUT)

(◀◀ボタンと▶▶ ボタンを同時に押します。) 音声出力をアナログ音声かデジタル音声に切り換えます。押すたびに下記のように変わります。

ーデジタル出力/ノーマル ー デジタル出力/PCM変換 ^ー (DIG/NORMAL) (DIG/PCM)


> - アナログ出力 (ANALOG)

11 スキップボタン (**▶▶**I)

次のトラック(チャプター)の頭出しをします。

各部の名前とはたらき(つづき)

(2) リアパネル




- |12|デジタル音声出力端子(COAXIAL) 付属のコアキシャル接続コード (黄色)を接 続します。
 - デジタル音声信号を出力します。
- 13 デジタル音声出力端子(OPTICAL) 光ファイバーコード(市販)を接続します。 デジタル音声信号を出力します。 接続できるコードは、市販のEIAJ(日本電子 機械工業会)規格の光ファイバーコードです。
- 14アナログ音声出力端子(AUDIO OUT) 付属のオーディオコードを接続します。 アンプの入力端子などに接続すると本機の音 声をアンプを通してスピーカーで聞くことが できます。
- |15|映像出力端子(VIDEO OUT) 付属のビデオコードを接続します。
- 16S映像出力端子(S-VIDEO OUT) S端子用接続コード(市販)を接続します。
- 17 色差映像出力端子(COMPONENT) ビデオコード(市販)を接続します。

(3) ディスプレイ

再生中に点灯し、続き再生メモリー機能が働いているときに点滅します。

リピート再生中に点灯します。

-時停止中に点灯します。



24bitリニアPCM音声を 再生中に点灯します。

96kHzサンプリング周波数の リニアPCM音声を再生中に 点灯します。

再生中、タイトル/トラックの経過時間を表示します。

DVDはタイトル/チャプター番号を、 ビデオCDや音楽CDはトラック番号を表示します。

プログラム再生中に点灯します。

複数のアングルが記録されているディスクを再生しているときに点灯します。

DVDがディスクトレイに入っているときに点灯します。

10 リモコンについて


付属のリモコン(RC-543)を使うと離れたところから本機をコントロールすることができます。

((1) 乾電池の入れかた

リモコンの裏ぶたを外してください。



単3乾電池(2本)をそれぞれ乾電池収納部の表示通りに入れてください。



裏ぶたを元通りにしてください。



乾電池についてのご注意

リモコンには単3乾電池をご使用ください。 リモコンの使用回数にもよりますが、乾電池は 約1年毎に新しいものと交換してください。 1年経っていなくても、リモコンを本機の近く で操作して本機が動作しないときは、新しい乾 電池と交換してください。

付属の乾電池は動作確認用です。速めに新しい 乾電池と交換してください。

乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納 部の表示通りに⊕側・⊖側を合わせて正しく入 れてください。

破損・液漏れの恐れがありますので、

新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用 しないでください。


違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。

乾電池をショートさせたり、分解や加熱また は火に投入したりしないでください。

リモコンを長時間使用しないときは、乾電池を取り出してください。

万一、乾電池の液漏れがおこったときには、乾 電池収納部内についた液をよく拭き取ってから 新しい乾電池を入れてください。

(2) リモコンの使いかた



リモコンは、図のようにリモコン受光部に 向けてご使用ください。

直線距離では約7m離れたところまで使用できますが、障害物があったり、リモコン受光部に向いていないと受信距離は短くなります。


リモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。

ご注意

リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっているとリモコンが動作しにくくなります。 本機とリモコンの操作ボタンを同時に操作しないでください。誤動作の原因になります。

リモコンについて(つづき)


(3) リモコンボタンの名前とはたらき



20

11 ディスクの入れかた

ディスクトレイに載せてください。



ご注意


ディスクを再生中に本機を移動させないでくだ さい。ディスクに傷を付けてしまいます。

〔*(*1) ディスクトレイの開閉

電源を入れてください。 OPEN/CLOSEボタンを押してください。

ご注意

ディスクトレイの開閉をするときは、必ず電源を入れてください。 ボタンを鉛筆などで叩いたりしないでください。



(2) ディスクの入れかた

ディスク情報面に手が触れないように持ち、ディスクトレイに載せてください。

ディスクトレイが完全に開いた状態でディスク を載せてください。

12cmディスクは外周トレイガイド(図1)に合わせ、8cmディスクは内周トレイガイド(図2)に合わせて水平に載せてください。


OPEN/CLOSEボタンを押すと、ディスクは自動的に装填されます。


ディスクトレイは、プレイボタンを押しても自動的に閉まり、ディスクを装填することができます。

ご注意

万一、指などを挟んだ場合は、あわてずに OPEN/CLOSEボタンを押してください。 電源が切られている状態でディスクトレイを 手で押し込まないでください。故障の原因となります。

ディスクトレイに異物を入れないでください。 故障の原因となります。








再生をはじめる前に(本機の初期設定について)

本機の『初期設定』をお客様のご使用に合わせて変更する場合は36~44 ページの『初期設定の変更のしかた』をご覧ください。

(1) 再生のしかた







生をはじめてください。


インタラクティブなDVDとは、例えば複数のアング ルや、ストーリーなどが収録されたDVDソフトです。


DVDのとき ル付きビデオCDのとき

TITLE MENU		
りんご	バナナ	
みかん	いちご	
もも パイナップル		



再生のしかた(つづき)






カーソルボタン (▲,▼,◀,►)を押し、 見たい項目を選びます。

ディスクによって異なりますが、▶▶Iボタンを押すとメニューの続きがある場合、続きのメニューを表示します。

(ディスクのジャケットを参照ください)

ビデオCDのときは、カーソルボタン (\blacktriangle , \blacktriangledown , \multimap , \blacktriangleright) が使えません。番号ボタンで見たい項目を選んでください。

例)DVD " りんご " を 選んだとき





SELECTボタンを押します。

6

7

見たい項目が決定され、再生がはじまります。 ディスクによっても異なりますが、DVD再生 中はTITLE/MENUボタンを押すと、メニュー 画面に戻すことができます。

ビデオCD再生中は、STOPボタンを押すとメ ニュー画面に戻すことができます。



リモコン

ご注意


ボタン操作中、テレビ画面に の が表示された ときは、本機またはディスクがその操作を禁止 しています。

ディスクはガイドに合わせて置いてください。

トレイには2枚以上のディスクをのせないでく ださい。

テレビ画面にメニューが出ている間は、ディス クは回り続けています。

再生のしかた(つづき)





(2) 再生の止めかた


再生中、本体またはリモコンのSTOPボタンを押します。

停止状態で30分経過すると自動的に本機の電源が切れ、スタンバイ状態になります。(オートパワーオフ)

《 続き再生メモリー機能について(DVDのみ)》

再生中にSTOPボタンを押すと止めた位置を記憶します。

(この時ディスプレイの"▶"が点滅します。) PLAYボタンを押すと、止めたところから再生がはじまります。トレイを開けるか、もう一度STOPボタンを押すと、続き再生メモリー機能は解除されます。 続けて演奏しないときは、節電のため本体の電源ボタンを押し、電源を切るか、リモコンのPOWERボタンを押しスタンバイ状態にしてください。




続き再生メモリー機能は、再生中に表示窓に 経過時間が表示されるディスクで働きます。

(3) 静止(一時停止)のしかた

再生中、本体またはリモコンのSTILL/PAUSEボタンを押します。

PLAYボタンを押すと通常の再生に戻ります。




(4) 早送り/早戻しのしかた

再生中、本体またはリモコンのSLOW/SEARCHボタンを押します。

◀◀:戻し方向(リバース)

▶▶:送り方向(フォワード)

再度押すたびに、早送り/早戻し(4段階)が速くなります。 PLAYボタンを押すと通常の再生に戻ります。



ビデオCDのメニュー再生中、SLOW/SEARCHボタンを押すとメニュー画面に戻ることがあります。

(5)頭出しのしかた

再生中、本体またはリモコンのスキップボタンを押します。


▶ : 戻し方向(リバース)

▶▶I:送り方向(フォワード)

押した回数だけチャプター/トラックをとびこします。

戻し方向に1回押すと再生中のチャプター/トラックの先頭に戻ります。






ご注意

ビデオCDのメニュー再生中、SKIPボタンを押 すとメニュー画面に戻ることがあります。

再生のしかた(つづき)




(6) コマ送り再生のしかた(DVD/ビデオCDのみ)

静止中、本体またはリモコンのSTILL/PAUSEボタンを押します。

押すたびに、1コマブつ再生します。

PLAYボタンを押すと通常の再生に戻ります。



(7)スロー再生のしかた(DVD/ビデオCD のみ)

静止中、本体またはリモコンのSLOW/SEARCHボタ ンを押します。

★ : 戻し方向 **▶** : 送り方向

押すたびに、スロー速度(4段階)が速くなります。

ビデオCDの場合は3段階になります。

PLAYボタンを押すと通常の再生に戻ります。



SLOWISEARCH PORT OF THE PROPERTY OF THE PROPER

ご注意

ビデオCDは逆スロー再生できません。

(8)本体ボタンによる音声出力の切換えかた

停止中、本体の◀◀ボタンと▶▶ ボタンを同時に押し ます。

押すたびに音声出力が切り換わります。

ーデジタル出力/ノーマルー デジタル出力/PCM変換 (DIG/NORMAL) (DIG/PCM)

アナログ出力 (ANALOG)



本体


ご注意

『初期設定』の設定とは関係なく、音声出力を切り替えることができます。

電源を再度入れたときは『初期設定』(41ページ参照)で設定されている音声出力になります。 工場出荷時の音声出力はデジタル出力/ノーマルです。

13 ON-SCREEN画面を使って操作する

ディスクに関する情報(タイトル/チャプター/時間)を表示したり、その内容を変更することができます。



| 再生中または停止中にDISPLAYボタンを押します。


ON-SCREEN画面が表示されます。

押すたびにテレビ画面の表示が切り替わります。 表示される項目は、ディスクにより異なります。


例) DVDの場合

1

通常の再生画面



例)ビデオCD/音楽CDの場合 通常の再生画面



ビデオCD/音楽CDの場合経過時間のみ切り替わります。

2 カーソルボタン (\blacktriangle , \blacktriangledown) で変更する項目を選びます。 選ばれた項目は黄色の枠で表示されます。

DVDの場合

タイトル、チャプター、タイトルタイム(経過時間)を選ぶことができます。

ビデオCD/音楽CDの場合

トラック、経過時間を選ぶことができます。トラック、シングルタイム(トラック経過時間) シングルリメイン(トラック残り時間) トータルタイム(総経過時間) トータルリメイン(総残り時間)を選ぶことができます。

3 リモコンの番号ボタンで内容を変更します。

経過時間の変更

番号ボタンで入力し、SELECTボタンを押します。

例)1分26秒の場合 『0126』

タイトル、トラック、チャプターの変更

DVDの場合


番号ボタンで変更し、SELECTボタンを押します。

(ディスクによっては、タイトル、チャプターなどの変更ができない場合があります。)

ビデオCD/音楽CDの場合

番号ボタンで入力すると、そのトラックから再生をはじめます。 (ダイレクト選曲)






14 くり返し再生する


お気に入りの映像や音声をくり返して再生することができます。

くり返し再生する(リピート再生)



くり返し再生する(つづき)

指定した2点間をくり返し再生する(A-Bリピート再生)



ご注意


リピート再生が働かないDVDもあります。

再生中ディスプレイに再生経過時間が表示されないディスクは、リピート再生およびA-Bリピート再生ができないことがあります。

A-Bリピート再生中は、A-B間の前後の字幕が表示されないことがあります。

15 好きな順に再生する

ビデオCDや音楽CDは、トラック番号を予約して好きな順に再生することができます。



2 番号ボタンで予約したい番号を選びます。 30曲までプログラムできます。



例)トラック5とトラック12をプログラム する場合、番号ボタンの『5』を押します。



番号ボタンの『+10』を押します。 プログラム P02:1_ 03:12



3 PLAYボタンを押します。 予約した順に再生がはじまります。





通常の再生に戻すには

1

STOPボタンを押してプログラム再生を止め、PROG/DIRECTボタンを押します。 その後、PLAYボタンを押すとディスクの先頭から通常の再生がはじまります。

予約を1つずつ取り消すには

STOPボタンを押して、プログラム再生を止めます。その後、CLEARボタンを押すたびに最後に予約したものから順に取り消されます。

予約をすべて取り消すときは


電源を切るか、本機からディスクを取り出すとすべて取り消されます。またSTOPボタンを押してプログラム再生を止め、PROG/DIRECTボタンを押すとすべて取り消されます。


プログラムされた内容を確認するには

CALLボタンを押すとプログラムされた内容がステップごとに表示されます。

16 順不同に再生する

ビデオCDや音楽CDは、トラック単位で順不同(ランダム)に再生することができます。






17 マルチ機能の使いかた

音声言語を切り替える(マルチ音声機能)

複数の音声言語が記録されているDVDは、再生中に音声言語を切り替えることができます。





ご注意

ディスクによっては再生中に音声言語を切り替えられない場合があります。この場合にはDVDメニューで選んでください。(35ページ参照)


カーソルボタン (▲,▼) を数回押しても希望の言語にならないときは、その言語がディスクに記録されていません。


電源投入時およびディスク交換時は、初期設定(37ページ参照)で設定されている言語になります。

マルチ機能の使いかた(つづき)

字幕言語を切り替える(マルチ字幕機能)

複数の字幕言語が記録されているDVDは、再生中に字幕言語を切り替えることができます。





ご注意

カーソルボタン (▲,▼)を数回押しても希望の字幕言語にならないときは、その言語がディスクに記録されていません。


電源投入時およびディスク交換時は、初期設定(38ページ参照)で設定されている字幕言語になります。 なお、その言語がディスクにないときは、ディスクで決められている言語になります。

字幕言語を変更してからその言語が表示されるまでに多少時間がかかる場合があります。

マルチ機能の使いかた(つづき)

アングル(角度)を切り替える(マルチアングル機能)

複数のアングルが記録されているDVDは、再生中にアングルを切り替えることができます。



1 再生中にANGLEボタンを押します。
現在再生中のアングル番号が表示されます。


カーソルボタン (▲,▼)または番号ボタ
ンでお好みのアングルにします。
ANGLEボタンを押すと表示が消えます。

ご注意

マルチアングル機能は、複数のアングルが記録されているディスクで働きます。複数のアングルが記録されている場面で、アングルを切り替えることができます。

タイトルメニューを使う

複数のタイトルが入っているDVDは、タイトルメニューからお好みのタイトルを選び、再生することができます。



[例] TITLE MENU 再生中にTITLEボタンを押します。 1 りんご バナナ タイトルメニューが表示されます。 みかん りんご パイナップル もも [例]『みかん』を選んだ場合 TITLE MENU カーソルボタンまたは番号ボタンで、 お好みのタイトルを選びます。 りんご バナナ 番号ボタンで選んだとき手順3は不要です。 みかん イチゴ もも ||パイナップル SELECTボタンを押します。 3 再生がはじまります。 PLAYボタンを押しても、再生がはじまります。

メニューの使いかた(つづき)


DVDメニューを使う

DVDによっては、DVDメニューと呼ばれる特別なメニューが用意されているものがあります。

例えば、複雑な内容で編集されたDVDではガイドメニューが用意されていたり、多言語で収録された DVDでは音声や字幕の言語メニューが用意されていたりします。

これらのメニューを『DVDメニュー』と呼びます。


本書では、DVDメニューの一般的な操作方法を紹介します。



[例] **DVD MENU** 再生中にMENUボタンを押します。 1 1. 字幕 DVDメニューが表示されます。 2. 音声 3. アングル [例]『音声』を選んだ場合 カーソルボタン(▲,▼)または番号ボタ **DVD MENU** 2 ンで、項目を選びます。 1. 字幕 番号ボタンで選んだとき、手順3は不要です。 2. 音声 3. アングル SELECTボタンを押します。 選んだ項目が決定されます。 3 次々とメニューを表示するときは、手順2,3を くり返します。

19 初期設定の変更のしかた

工場出荷時にあらかじめ設定されている初期設定を変更することができます。 初期設定は、電源を切っても次に変更するまで保持されます。



停止中にSET UPボタンを押します。 初期設定画面が表示されます。

初期設定画面

1 ディスク言語設定

2 050言語設定

映像設定

4 音声設定 5 視聴制限

ディスク言語設定

6 特殊設定

設定終了

で決められている言語が選ばれます。

2 OSD言語設定 初期設定画面の言語やTV画面に表示される"プレイ" などの言語を設定できます。

ディスクに準備されている各種言語が設定できます。

設定した言語がディスクに複数無いときは、ディスク

3 映像設定

1 ディスク言語設定

ご使用されるテレビに応じて画面モードを設定します。(TVアスペクト、TVタイプ)

4 音声設定 本機の音声出力モードを設定します。

5 視聴制限

お子様などに見せたくない成人向けDVDの再生が制限できます。ただし、成人向けDVDでもディスクに視聴制限レベルが記録されていない場合は、視聴制限はできません。また、すべてのDVDの再生を禁止することができます。

6 特殊設定

視聴制限を選択

クローズド・キャプションや音声のダイナミックレン ジ圧縮の特殊な設定ができます。

カーソルボタン (▲,▼) で設定する内容を選び、SELECTボタンを押します。

ディスク言語設定を選択(37、38ページ参照)

OSD言語設定を選択 (39ページ参照)

映像設定を選択 (40ページ参照)

音声設定を選択 (41ページ参照)

特殊設定を選択 (44ページ参照)

(42、43ページ参照)

初期設定を終了するときは

カーソルボタン(▲,▼)で『設定終了』を選択しSELECTボタンを押すか、またはリモコンのSETUPボタンを押します。

ご注意


36

初期設定の変更中は、電源ボタンと設定に必要なボタン以外は受け付けません。

2

1

『1 ディスク言語設定』を選んだとき



 $\frac{1}{2}$

36ページをお読みください。

カーソルボタン (▲,▼) で設定する内容 を選び、SELECTボタンを押します。

ディスク言語設定

3

4

1 音声言語

- 2 字幕言語
- 3 メニュー言語

終了(初期設定画面に戻る)

音声言語設定

1 音声言語

スピーカーから出力される音声言語が設定できます。

2 字幕言語

TVに表示される字幕言語が設定できます。

3 メニュー言語

タイトルメニュー (ディスクに記録されているメニュー)などの画面言語が設定できます。

『ディスク言語設定』を終了するときは カーソルボタン(▲,▼)で『終了(初期設定画面に戻る)』を選択しSELECTボタンを押すか、または RETURNボタンを押します。

(手順1の初期設定画面に戻ります。)

カーソルボタン(▲,▼)で設定する内容 を選び、SELECTボタンを押します。

『音声言語』を選んだとき

音声言語

- 1 英語
- 2 フランス語3 スペイン語
- 4 ドイツ語
- 5 中国語

5 中国語6 日本語

終了(言語設定に戻る)

音声言語-->日本語

1 英語

英語の音声で再生されます。

2 フランス語

フランス語の音声で再生されます。

3 スペイン語

スペイン語の音声で再生されます。

4 ドイツ語

ドイツ語の音声で再生されます。

5 中国語

中国語の音声で再生されます。

6 日本語 < 工場出荷時 >

日本語の音声で再生されます。

『音声言語設定』を終了するときは

カーソルボタン(▲,▼)で『終了(言語設定に戻る)』 を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURN ボタンを押します。

(次のページに続きます)

『2字幕言語』を選んだとき

字幕言語

- 1 英語
- 2 フランス語
- 3 スペイン語4 ドイツ語
- 5 中国語
- 6 日本語

7 表示しない 終了(言語設定に戻る)

字幕言語-->日本語

4 つづき

『3 メニュー言語』を選んだとき

メニュー言語

- 1 英語
- ュスロシス語
- 3 スペイン語
- 4 ドイツ語
- 5 中国語

6 日本語

終了(言語設定に戻る)

メニュー言語-->日本語

1 英語

英語の字幕が表示されます。

2 フランス語

フランス語の字幕が表示されます。

3 スペイン語

スペイン語の字幕が表示されます。

4 ドイツ語

ドイツ語の字幕が表示されます。

5 中国語

中国語の字幕が表示されます。

6 日本語 < 工場出荷時 >

日本語の字幕が表示されます。

7 表示しない

字幕を表示させないときに選びます。ディスクによっては字幕表示を消すことができない場合が、 あります。

『字幕言語』を終了するときは

カーソルボタン (▲,▼) で『終了 (言語設定に戻る)』 を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURN ボタンを押します。

1 英語

英語のメニュー画面が表示されます。

2 フランス語

フランス語のメニュー画面が表示されます。

3 スペイン語

スペイン語のメニュー画面が表示されます。

4 ドイツ語

ドイツ語のメニュー画面が表示されます。

5 中国語

中国語のメニュー画面が表示されます。


6 日本語 < 工場出荷時 >

日本語のメニュー画面が表示されます。

『メニュー言語』を終了するときは

カーソルボタン (\blacktriangle , \blacktriangledown) で『終了 (言語設定に戻る)』 を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURN ボタンを押します。

『2 OSD言語設定』を選んだとき



 $\frac{1}{2}$

─ 36ページをお読みください。

カーソルボタン (▲,▼) で設定する内容 を選び、SELECTボタンを押します。

OSD言語設定

3

1 日本語 2 ENGLISH

終了(初期設定画面に戻る)

050言語設定-->日本語

1日本語<工場出荷時>

初期設定画面の言語やTV画面に表示される"プレイ"などの言語を日本語に設定します。

2 ENGLISH


初期設定画面の言語やTV画面に表示される"プレイ"などの言語を英語に設定します。

『OSD言語設定』を終了するときは

カーソルボタン (▲,▼) で『終了 (初期設定画面に戻る)』を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURNボタンを押します。

(手順1の画面に戻ります。)

『3映像設定』を選んだとき



ご注意

映像方式をリモコンで変更(20ページ)した場合 『初期設定』の設定とは関係なく、映像方式を 切り換えることができます。

OPEN/CLOSEボタンを押したときは、『初期設定』で設定されている映像方式になります。

 $\frac{1}{2}$

3

4

36ページをお読みください。

カーソルボタン (▲,▼) で設定する内容を選び、SELECTボタンを押します。

映像設定1 TVアスペクト

2 TVタイプ

終了(初期設定画面に戻る)

⊺∨ アスペクト設定

1 TVアスペクト

ご使用されるテレビの画面サイズに応じて設定できます。

2 TVタイプ

ご使用されるテレビの映像方式(マルチ、NTSC、PAL)に応じて設定できます。

国内の映像方式はNTSCです。

『映像設定』を終了するときは

カーソルボタン (▲,▼) で『終了 (初期設定画面に戻る)』を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURNボタンを押します。

(手順1の画面に戻ります。)

カーソルボタン(▲,▼)で設定する内容 を選び、SELECTボタンを押します。 『1 TVアスペクト』を選んだとき

TVアスペクト 1 パン&スキャン(4:3)

2 レターボックス(4:3) 3 ワイド(16:9)

終了(映像設定に戻る)

パン&スキャン(4:3)

1 パン&スキャン(4:3)<工場出荷時> 従来のサイズのテレビに接続したときに選びます。ワ

イド画面で記録されているソフトでは、パン&スキャン(左右の切れた画面)で再生します。ただしパン&スキャン指定されていないソフトは、レターボックスで再生します。

2 レターボックス(4:3)

従来のサイズのテレビに接続したときに選びます。ワイド画面で記録されているソフトでは、レターボックス(上下に黒い帯のある画面)で再生します。

3 ワイド (16:9)

ワイドテレビに接続したときに選びます。ワイドソフトはフル画面で再生します。

『TVアスペクト』を終了するときは

カーソルボタン (▲,▼) で『終了 (映像設定に戻る)』 を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURNボ タンを押します。

『2 TVタイプ』が選ばれたとき

⊺∨タイプ

1 マルチタイプ 2 NTSCタイプ 3 PALタイプ

終了(映像設定に戻る)

NTSCタイプTV

1 マルチタイプ

ご使用のテレビがNTSC方式とPAL方式を兼用しているときに選びます。

- 2 NTSCタイプ < 工場出荷時 > 通常は『NTSCタイプ』を選んでください。
- (国内で使われているテレビはNTSC方式です。)
- 3 PALタイプ


ご使用のテレビがPAL方式のときに選びます。

『TVタイプ』を終了するときは

カーソルボタン (\triangle , ∇) で『終了 (映像設定に戻る)』 を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURNボタンを押します。

(13(94))1

『4 音声設定』を選んだとき



<u>1</u> 2

36ページをお読みください。

カーソルボタン(▲,▼)で設定する内容 を選び、SELECTボタンを押します。

音声設定

3

1 音声出力

2 LPCM変換モード (96kHz->48kHz) 終了(初期設定画面に戻る)

音声出力 設定

1 音声出力

本機の音声出力をアナログ音声出力にするか、デジタ ル音声出力にするかの設定ができます。

2 LPCM変換モード (96kHz 48kHz) リニアPCM音声で記録されたDVD再生時のデジタル 音声出力の設定ができます。

『音声設定』を終了するときは カーソルボタン(▲,▼)で『終了(初期設定画面に戻 る)』を選択しSELECTボタンを押すか、または RETURNボタンを押します。 (手順1の画面に戻ります。)

カーソルボタン(▲,▼)で設定する内容 を選び、SELECTボタンを押します。 『音声出力』を選んだとき

音声出力

アナログ出力
 デジタル出力/ノーマル
 デジタル出力/PCM変換

終了(音声設定に戻る)

音声-->デジタル出力/ノーマル

1 アナログ出力

アナログ出力端子からアナログ信号が出力されます。こ のときデジタル音声出力端子からは、出力されません。

2 デジタル出力/ノーマル < 工場出荷時 > 本機のデジタル音声出力端子とドルビーデジタルまたはDTSデコーダー内蔵AVアンプを接続するときに選びます。ドルビーデジタルまたはDTSで記録されたDVDを再生したとき、それぞれのビットストリーム信号を出力します。またリニアPCMで記録されたディスクを再生したときはリニアPCMで記力します。

3 デジタル出力/PCM変換

ドルビーデジタルで記録されたDVDを再生したときは、 48kHz/16bitのPCM(2ch)に変換して出力します。またリニアPCMで記録されたディスクを再生したときは、 リニアPCMで出力します。

『音声出力』を終了するときは

カーソルボタン(▲,▼)で『終了(音声設定に戻る)』 を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURN ボタンを押します。

1 変換しない < 工場出荷時 >

48kHz/16bitで記録されたリニアPCM音声のみデジタル出力します。48kHz/20bit/24bit、96kHzのリニアPCM音声で記録されたDVDの再生時はデジタル出力されません。ただし、著作権保護のための処理がされていないDVDの場合には、そのまま音声記録方式で出力されています。

2 変換する

48kHz/20bit/24bit、96kHzのリニアPCM音声で記録 されたDVDの再生時は、48kHz/16bitに変換しデジタ ル出力します。(PCM音声のデジタル出力は、著作権 への配慮から48kHz/16bit以下となります。)

『LPCM変換モード(96kHz 48kHz)』を終了するときは カーソルボタン(▲,▼)で『終了(音声設定に戻る)』 を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURNボ タンを押します。

4

『LPCM変換モード (96kHz 48kHz)』 を選んだとき


LPCM変換モード

1 変換しない 2 変換する

終了(音声設定に戻る)

LPCM変換··>変換しない

『5 視聴制限』を選んだとき



 $\frac{1}{2}$ 3

3

4

36ページをお読みください。

カーソルボタン(▲,▼)で設定する内容 を選び、SELECTボタンを押します。

視聴制限 1 視聴制限レベル 2 パスワード変更 終了(初期設定画面に戻る) 視聴制限レベル設定

1 視聴制限レベル

お子さまなどに見せたくない成人向けDVDの再生が制限できます。ただし、成人向けDVDでもディスクに視聴制限レベルが記録されていない場合は、視聴制限できません。また、すべてのDVDの再生を禁止することもできます。

2 パスワード変更

パスワードの変更をするときに使用します。

パスワードの初期設定は"0000"です。

『視聴制限』を終了するときは

カーソルボタン (▲,▼) で『終了 (初期設定画面に戻る)』を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURNボタンを押します。

(手順1の画面に戻ります。)

カーソルボタン (▲,▼) で設定するレベルを選び、SELECTボタンを押します。 『視聴制限レベル』が選ばれたとき

視聴制限レベル
0 (すべて不可)
1
2
3
4
5
6
7
8 (すべて視聴可)
LEVEL 8 に設定

レベル0

すべてのDVDの再生を禁止したいときに選びます。 例えば、視聴制限が記録されていない成人向けDVDの 再生を禁止したいときなど。

レベル1

子供向けのDVDのみを再生したいときに選びます。 (成人向けと一般向けのDVDの再生を禁止します。)

レベル2~レベル7

一般向けと子供向けのDVDのみを再生したいときに選びます。(成人向けDVDの再生を禁止します。)

レベル8 < 工場出荷時 >

すべてのDVD (成人向け/一般向け/子供向け)を再生したいときに選びます。

番号ボタンでパスワード(4桁の数字)を入力し、 SELECTボタンを押します。


パスワードの初期設定は"0000"です。

パスワードを変更する場合は、『2 パスワード変更』 で新しいパスワードに変更できます。(42ページ参 照。)




視聴制限レベル パスワード XXXX

SELECTボタンを押してください



『6 特殊設定』を選んだとき



2

3

36ページをお読みください。

カーソルボタン(▲,▼)で設定する内容 を選び、SELECTボタンを押します。

特殊設定

1 クローズド・キャプション 2 ダイナミックレンジ圧縮

終了(初期設定画面に戻る)

キャプション 設定

1 クローズド・キャプション

DVDに記録されているキャプション字幕を画面に表示 させるか、させないかの設定ができます。(キャプシ ョン字幕を表示させるにはキャプションデコーダー (市販)が必要です。)

2 ダイナミックレンジ圧縮

DVDを再生したときに出力される音のダイナミックレ ンジが設定できます。

『特殊設定』を終了するときは

カーソルボタン(▲,▼)で『終了(初期設定画面に戻る)』 を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURNボ タンを押します。(手順1の画面に戻ります。)

カーソルボタン(▲,▼)で設定する内容 を選び、SELECTボタンを押します 『クローズド・キャプション』を選んだとき

クローズド・キャプション

1 表示しない 2 表示する

終了(特殊設定に戻る)

キャプション-->表示しない

1表示しない<工場出荷時> キャプション字幕を画面に表示しないときに選びます。

2表示する

キャプション字幕入りDVDを再生し、その字幕を画面 に表示するときに選びます。

『クローズド・キャプション』を終了するときは カーソルボタン(▲.▼)で『終了(特殊設定画面に戻 る)』を選択しSELECTボタンを押すか、または RETURNボタンを押します。

『ダイナミックレンジ圧縮』を選んだとき

ダイナミックレンジ圧縮

1 t刀

終了(特殊設定に戻る)

ダイナミックレンジ圧縮-->切

1 切 < 工場出荷時 >

標準的なダイナミックレンジに設定します。

2 λ

小さい音量でも迫力のある音にしたいときに選びま す。深夜など小さい音量で楽しまれる場合に適してい ます。(ドルビーデジタルで記録されたDVDの再生中 に限ります。)

『ダイナミックレンジ圧縮』を終了するときは カーソルボタン(▲,▼)で『終了(特殊設定に戻る)』 を選択しSELECTボタンを押すか、またはRETURN ボタンを押します。

ご注意

■ のマークが表示されています。 キャプション字幕信号入りのDVDには、

字幕信号が入っていないDVDでは字幕は出ません。 字幕の文字には大文字、小文字、イタリック文字(斜体)などがありDVDによって異なります。本機では選べません。 字幕を表示させるには、キャプションデコーダが必要です。

44

4

故障? と思っても、もう一度確かめてみましょう

各接続は正しいですか 取扱説明書に従って正しく操作していますか アンプやスピーカーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従っ てチェックしてみてください。なお、この表の 各項にも該当しない場合は本機の故障とも考え られますので、電源を切り、電源プラグを電源 コンセントから抜きとり、お買い上げの販売店 または最寄りの当社営業所にご連絡ください。

現象	チェック項目	関連ページ
電源が入らない。	電源プラグを電源コンセントへしっかりと差し込んでください。	12
再生ボタンを押しても、再生が	結露していませんか。(1、2時間放置してください。)	7
はじまらない。	DVD、ビデオCD、音楽CD以外のディスクは再生できません。	8
または、すぐに停止する。	ディスクが汚れているので、きれいに拭いてください。	11
映像が映らない。	接続を確認してください。 テレビの入力を『ビデオ』にしてください。	12 ~ 16 —
音が聞こえない。	接続を確認してください。	12~16
または、聞きづらい。	テレビ、ステレオなどの入力を正しく設定してください。	_
	『音声出力』または『ダイナミックレンジ圧縮』の設定を確認してくだ さい。	41、44
ビデオCDのメニュー再生ができ ない。	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生できません。	22
早送り/早戻しをしたら画像が乱れる。	多少乱れが生じることがありますが、故障ではありません。	_
各ボタン操作ができない。	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	23
字幕が出ない。	字幕の入っていないDVDは、字幕が表示されません。	-
•	字幕が『Off』になっていますので、字幕を『On』にしてください。	32
音声(または字幕)言語が切り	複数の言語が入っていないディスクは切り替えられません。	_
替えられない。	音声(または字幕)切り替え操作では切り替えられませんが、メニュー 画面などで切り替えられるディスクもあります。	31、32
フングリを亦うて目ることがで	複数のアングルが記録されていないDVDは、アングルを切り替えられま	33
アングルを変えて見ることがで きない。	せん。また、複数のアングルは特定の場面のみ記録されているものがあ ります。	33
タイトルを選んでも再生がはじ まらない。	『視聴制限レベル』の設定を確認してください。	42、43
視聴制限で設定した暗証番号を	以下の操作で初期設定の内容を工場出荷時に戻してください。停止状態で、	_
忘れた。	本体の一時停止ボタンとスキップボタン(戻し方向)を押しながら、開閉	
初期設定のすべての項目を、工	ボタンを3秒以上押し続けてください。(テレビ画面の"初期化しました"	
場出荷時設定に戻す。	が消えたことを確認してください)	
初期設定で選んだ音声言語、字 幕言語にならない。	DVDにその言語の音声や字幕が入っていないときは、選んでいる言語になりません。	37、38
4:3(16:9)の画像で映らない。	お手持ちのテレビに合わせて『TV アスペクト』の項目を正しく設定してください。	40
希望の言語でメニュー画面のメッ セージが出ない。	初期設定の『OSD言語設定』を確認してください。	39
リモコンで操作できない。	乾電池は、⊕⊖を確かめて正しく入れてください。	19
	乾電池が消耗していますので、新しい乾電池に交換してください。	19
	リモコン受光部に向けて操作してください。	19
	リモコン受光部との距離が7m以内のところで操作してください。	19
	リモコン受光部との間にある障害物を取り除いてください。	19
アナログの音が出ない	『音声出力』の設定が『デジタル出力/ノーマル』か『デジタル出力 /PCM変換』に設定されている時、アナログ音声は出力しません。	41
デジタルの音が出ない	『音声出力』の設定が『アナログ出力』に設定されているとき、デジタ ル音声は出力しません。	41

主な仕様

コンポーネント出力

アナログ音声出力

NTSC日米標準信号方式 形 尤 信 対応ディスク

(1) DVD-VIDEOディスク

12cm片面1層、12cm片面2層、12cm両面2層(片面1層) 8cm片面1層、8cm片面2層、8cm両面2層(片面1層)

(2) コンパクトディスク (CD-DA、VIDEO CD)

12cmディスク、8cmディスク

S 映 像 出 力 Y出力レベル: 1Vp-p(75) C出力レベル: 0.286Vp-p

> 出力端子 :S端子 1系統

出力端子:ピンジャック 出 カ 出力レベル : 1Vp-p (75) 1系統

Y出力レベル: 1Vp-p(75)

CB出力レベル: 0.7Vp-p(75) CR出力レベル: 0.7Vp-p(75)

: 2Vrms 1系統 出力レベル

(1) 周波数特性 音声出力特性

DVD (リニアPCM): 2Hz~22kHz (48kHzサンプリング)

: 2Hz~44kHz (96kHzサンプリング)

CD : 2Hz ~ 20kHz (EIAJ)

(2) S/N比

DVD : 115dB

CD : 115dB (EIAJ)

(3)全高調波歪率

DVD : 0.0020%

: 0.0020% (EIAJ) CD

(4)ダイナミックレンジ

DVD : 106dB

CD : 100dB (EIAJ)

デジタル音声出力 出力端子:光出力端子 1系統

コアキシャル出力端子 1系統

電 源 AC100V 50/60Hz

消 力 12W 費 雷

最大外形寸 法 270(幅)×84(高さ)×250(奥行き)mm(突起物含まず)

質 量 2.7kg

リモコンユニット RC-543

リモコン方式 赤外線パルス式

源 DC3V 単3乾電池2本使用

(EIAJ):日本電子機械工業会の略称です。

仕様および外観は改良のため、予告なく変更す

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で

ることがあります。

本機は国内仕様です。

必ずAC100Vのコンセントに電源 プラグを差し込んでご使用くださ

い。AC100V以外の電源には絶対

に接続しないでください。

は使用できません。

_	— MEMO ———			$\overline{}$
				\
1				

日本コロムビア株式会社

本 社 〒107-8011 東京都港区赤坂4-14-14 TEL: (03) 3584-8111 (大代表)

後日のたる	めに記入し	ておいて	ください	, ۱。		
購入店名:		電	話(-	-)
ご購入年月日:	年	月	日			